

M3000/M4000/M5000 ログ取得一覧

□ XSCF での下記情報

```
XSCF> version -c xcp
XSCF> showhardconf
XSCF> showboards -av
XSCF> showstatus
XSCF> fmdump
XSCF> fmdump -V
XSCF> fmdump -m
XSCF> fmdump -e
XSCF> showlogs error
```

□ OS での下記情報

```
・ /var/adm/messages ファイル全て
# /usr/platform/`uname -i`/sbin/prtdiag -v
# fmadm faulty
```