

T51x0/T52x0 ログ取得一覧

□ ILOM での下記情報

```
-> version  
-> show /SP/logs/event/list  
-> show -l all / -o table
```

□ ALOM が使用可能な場合は下記情報

```
sc> showcomponent  
sc> showenvironment  
sc> showfaults -v  
sc> showhost  
sc> showlogs -v
```

□ OS での下記情報

```
· /var/adm/messages ファイル全て  
# /usr/platform/`uname -i`/sbin/prtdiag -v  
# fmadm faulty
```