

X4xxx シリーズ ログ取得一覧

□ ILOM での下記情報

```
-> version
-> show /SP/logs/event/list
-> show -l all / -o table
    ※ “-o table” がエラーになる場合は以下を取得
-> show -l all /
```

□ OS での下記情報

```
# /usr/sfw/bin/ipmitool chassis status > ipmitool_chassis_status.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool fru print > ipmitool_fru_print.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool pef status > ipmitool_pef_status.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool pef list > ipmitool_pef_list.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool sel list > ipmitool_sel_list.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool sel elist > ipmitool_sel_elist.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool sdr list all info > ipmitool_sdr_list_all.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool sensor > ipmitool_sensor.out
# /usr/sfw/bin/ipmitool sunoem led get all > ipmitool_led_get_all.out
```

※ IPMITOOL や ILOM のバージョンの違いによって取得できない情報もありますが、すべてのコマンドの実施をお願い致します。