

T1000/T2000 ログ取得一覧

□ ALOM での下記情報

```
sc> showcomponent
sc> showenvironment
sc> showfaults -v
sc> showhost
sc> showlogs -v
```

□ OS での下記情報

```
· /var/adm/messages ファイル全て
# /usr/platform/`uname -i`/sbin/prtdiag -v
# fmadm faulty
```