

T3/T4 ログ取得一覧

□ ILOM での下記情報

```
-> version  
-> show /SP/logs/event/list  
-> show -l all / -o table
```

□ OS での下記情報

```
• /var/adm/messages ファイル全て  
# /usr/platform/`uname -i`/sbin/prtdiag -v  
# fmadm faulty
```