

フローティングライセンスをご利用のお客様へ

Solid Edge 2020 からライセンスの管理形態が変更になりました。それに伴って、以下の点が変わりますので、十分ご留意をお願いいたします。

【変更点】

- ・USB ドングルの使用が廃止されました（サーバマシンは固定です）
- ・ライセンス発行時に、以下のマシン情報が必要になります
 1. マシン名（コンピュータ名）
 2. Mac アドレス（12 桁英数字）
 3. CID コード（12 桁英数字） → ノードロックの CID コードとは違います
- ・Solid Edge2020 のライセンスファイルで、Solid Edge2019 以前のバージョンは起動しません。
- ・Mac アドレスによる SolidEdge の製品は、Solid Edge2020 より以下に移行されます。

旧製品番号	製品名称	移行先	製品名称
SE351H	SE Foundation HostID Method	SE351	SE Foundation Floating
SE352H	SE 2D Drafting HostID Method	SE352	SE 2D Drafting Floating
SE320TC	SE Classic HostID Method	SE290	SE Classic Floating
SE388H	SE Premium HostID Method	SE388F	SE Premium Floating

詳しくは、「Solid Edge 2020 インストールガイド」をご参照願います。

ご不明な点がございましたら、Solid Edge サポートメール宛にご一報願います。

お問い合わせ先：se_net-plm@ctc-g.co.jp